

OFFICIAL AIR CONDITIONER OF UEFA EURO 2020™

HiSmart Home

Instrukcija WiFi pieslēgumam

SATURS

HiSmart Home sistēma	- 3 -
WiFi moduļa parametri	- 3 -
Sistēmas tehniskās prasības	- 4 -
A. Viedtālruņa konfigurācijas prasības	- 4 -
B. Gala ierīces konfigurācijas prasības	- 4 -
C. Padomi WiFi mājas tīkla pieslēgumam	- 5 -
D. Citas prasības un drošības noteikumi	- 5 -
HiSmart Home lietotnes lejupielāde	- 6 -
Reģistrēšanas un login piekļuves instrukcijas	- 6 -
Saistīšanas process	- 6 -
IOS saistīšana	- 8-
Android saistīšana	-10-
Vispārējo funkciju instrukcijas	-12-
HiSmart Home lietotnes problēmu novēršana	-16-

HiSmart Home sistēma

Lietošanas instrukcija informē lietotājus par Hisense HiSmart Home iekārtu lietošanu, ieskaitot smart WiFi moduli un viedtālruņu programmu. Lai instalētu programmu HiSmart Home nepieciešams viedtālrunis. Pašlaik planšetdatori netiek atbalstīti.



Komunikāciju ceļu sistēma HiSmart

Lietotāji pirmām kārtām uzstāda HiSmart Home aplikāciju saviem viedtālruņiem, pēc tam programma nosūta norādījumus par WiFi iekšējo moduļu pārvaldīšanu mājas ierī cēs, izmantojot komunikāciju ceļu, kas parādīts iepriekš minētajā diagrammā. Tālāk viedtālrunis tiek kontrolēts un kontrolēts ar viedtālruni.

WiFi moduļa parametri

1. Tabula : Wi-Fi moduļa tehniskie parametri			
WiFi modelis	AEH-W4E1		
Raidīšanas frekvence	2,4 GHz		
Raidīšanas jauda	≤19dBm		
Barošanas avots	5V/500мА		
Darba temperatūra	-20°C-80°C		
Darba mitrums	10%-95%RH		

Sistēmas tehniskās prasības

A. Viedtālruņa konfigurācijas prasības

Tālāk tiek sniegtas minimālās specifikācijas prasības, kas nepieciesamas HiSmart Home lietojumprogrammas veiksmīgai palaišanai viedtālrunī:

Gala ierīce	Android	IOS			
Sistēmas prasības	Android 4.4 vai augstāka versija	IOS 8 vai augstāka versija			
Izšķirtspēja	800*480 vai augstāka izšķirtspēja	960*640 vai augstāka izšķirtspēja			

2. Tabula: Viedtālruņa prasības

B. Gala ierīces konfigurācijas prasības

Standarts	IEEE 802.11b/g/n
Frekvences diapazons	2,402-2483,5GHz
Drošība	128 bit WPA-PSK/WPA2-PSK
	802.11b: 11dBm (11 Mbiti/s)
Izejas jauda	802.11g: 15 dBm (54 Mbiti/s)
	802.11n: 11 dBm (72,2 Mbiti/s)
	802.11b: 11 Mbiti/s
Datu pārraides ātrums	802.11g: 54 Mbiti/s
	802.11n: 72,2 Mbiti/s
	802.11b: 11 Mbiti/s
Jutīgums	802.11g: 54 Mbiti/s
	802.11n: 72,2 Mbiti/s
Kanālu skaits	2,4GHz: kanāls 1~kanāls 13
Modulācija	QPSK+OFDM

3. Tabula: Bezvada maršrutētāja prasības

Piezīme:

- * Mēģiniet lietot sertificētu bezvada maršrutētēju 2.4 G.
- * Bezvada maršrutētāja prasības ir vispārīga specifikācija.
- * Atkarībā no vides, var būt pieejami vairāki Wi-Fi piekļuves punkti. Ir svarīgi pārliecināties, ka tiek izmantots pareizais punkts.

* Maršrutētāja pretvirusu programmai var būt augstas drošības iestatījumi vai vecāku kontrole, šie iestatījumi var bloķēt dažus nepieciešamus ierīces tīkla portus.

* Maršrutētājam jābūt atvertiem/iebūvētiem atļauto tīkla portu sarakstā sekojošie tīkla porti: 80/443/53/55055/55056 (Maršrutētāja aizsargprogrammas uzstādīšanas instrukcijas skat. maršrutētāja lietošanas pamācībā.)

* Wi-Fi Modulis neatbalsta jaunu sertificētu Wi-Fi specifikāciju un nestandarta Wi-Fi specifikāciju.

* Izvietojiet mājas kondicionētāju pēc iespējas tuvāk bezvada maršrutētājam.

* Ja WiFi signāls ir vājš, HiSmart programma un WiFi modulis var pārtraukt strādāt atkarībā no Wi-Fi signāla līmeņa.

* Pārliecinieties, ka HiSmart ierīcei nav pievienoti metāla priekšmeti vai citādi nerada traucējumus Wi-Fi signālam.

* Tīkla dinamiskā savienojuma dēļ savienojuma pieprasījumam var beigties gaidīšanas laiks. Šajā gadījumā atkārtoti palaidiet tīklu.

* Tīkla dinamisko procesu dēļ var beigties gaidīšanas laiks, produkts vai programma var atspoguļot pretrunīgu informāciju par iestātījumiem. Atkārtoti pieslēdziet savienojumu, lai sinhronizētu informāciju.

D. Citas prasības un drošības pasākumi

* Pirmo reizi veicot mājsaimniecības iekārtu sasaistīšanu un vadību, viedtālrunim ir jādarbojas WiFi režīmā, nevis 3G/4G tīkla režīmā.

* Izmantojot Hi-Smart Life lietotni 3G/4G tīklā, notiks komunikāciju plūsma. Mobilo datu patēriņš var palielināties.

* Interneta savienojums var tikt pārtraukts, jo ir aktivizēta Firewall programma. Ja tā ir, lūdzam sazināties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju.

* Ja Jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs pieprasa ID vai paroli, lai izveidotu savienojumu ar internetu, tad, veidojot savienojumu ar internetu būs jāievada savs ID vai parole.



Kā lejupielādēt lietotni HiSmart Home

1. Pirms lietotnes lejupielādes pārliecinieties, ka viedtālrunis ir pieslegts Internetam.

2. Android viedtālruņu lietotājiem - atveriet PLAY Store un ievadiet HiSmart Home meklēšanas virknē, lai atrastu lietotnes pēdējo versiju. Pēc tam lejupielādējiet un uzstādiet lietotni.

3. IOS viedtālruņu lietotājiem - atveriet APP Store un ievadiet HiSmart Home meklēšanas virknē, lai atrastu lietotnes pēdējo versiju. Pēc tam lejupielādējiet un uzstādiet lietotni.

5. Jūs varat arī izmantot savu viedtālruni QR-koda skanēšanai, kas tiek attēlots zemāk, lietotnes lejupielādēšanai.



QR-kods Android sistēmai



QR-kods iOS sistēmai

Reģistrācijas un pieslēgšanas process

(Lūdzu, pārliecinieties, ka viedtālrunim ir aktīvs pieslēgums Internetam)

Pēc lietotnes lejupielādes uzstādiet lietotni HiSmart Home, kā noteikts, pēc tam ienāciet lietotnē, nospiežot uz simbolu darbvirsmā. Lietotājam ir jāpiesakās lietotāja kontam pirms lietotnes izmantošanas un jāizmanto šis konts, lai savienotos ar mājsaimniecības iekārtu. Uzklikšķiniet uz "Register" (Reģistrēties) taustiņa, lai pieteiktos kontam. Jau reģistrētam lietotājam veikt pieslēgšanu nospiežot taustiņu "Login";

No Service 🗢	19:24 Логин	89% 89%	No Service 🗢	19:25 арегистрировать	© 89% ■
Адрес элект	ронной почты		Адрес эле	стронной вочты	
Пароль		2944	Имя польз	реателя	
	Demus		Пароль		
	Логин			те пароль	$\mathcal{V}_{2,q}\mathcal{E}$
Забыли пароль?	Демонстр Зарег	ационный режим истрироваться	Используйте 8 и рёгистра, низ		
	(hm)		Отправи	іть электронное регистрацией	письмо с
			He rearrant	le Условия предостави мо с активаци Отп	авния услуг равить повторно

Interfeisā «Reģistrēties» ievadiet vajadzīgu informāciju, izlasiet un apstipriniet HiSmart Home lietošanas nosacījumus un nospiediet Sūtīt vēstuli ar aktivizēšanu. Sistēma nosūtīs reģistrācijas kodu uz Lietotāja reģistrēto e-pasta adresi, pēc tam Lietotājam jāsuta kods un jāaktivizē konts izmantojot atspoguļoto interfeisu.



Ja Jūs aizmirsat paroli, nospiediet «Aizmirsat paroli?», pēc tam ievadiet sava e-pasta adresi un nospiediet "Sūtīt vēstuli", nākamajā interfeisā ievadiet datus rindās: «pārbaudes kods», «jauna parole», «apstipriniet jaunu paroli», un pēc tam nospiediet «Apstiprināt».

No Service 🗢	19:24	89% 89%	No S
<	Смена пароля		<
Ваедите зарег электронной п			
Ваш адрес	электронной почты		
	и пароль, на еаш эле . Пожалуйста, измени нут,	ктронный адрес ите его в	
		10	



Saistīšanas process

Pirms ierīces pieslēgšanas, pārbaudiet vai ierīcei ir savienojums ar Internetu caur bezvadu maršrutetāju. Viedtālrunis un ierīce nevar būt saistīti caur 3G/4G tīkla režīmu.

Sadzīves kondicionierim - uz tālvadības pults nospiediet taustiņu Horizontālas žalūzijas SWING – 6 reizes, skanēs signāls 5 reizes, uzgaidiet kamēr uz displeja būs attēlots «77». Uz sienas vadības pults -nospiediet taustiņu «Sleep» 8 reizes, saistīšanas process notiek, kad skanēs gaisa kondicioniera sistēmas signāls.

Piezīme:

1. Gaisa kondicionieris atbalsta tikai vienu lietotāju saistīšanas procesam. Ja citi lietotāji vēlas pārbaudīt vai kontrolēt HiSmart kondicioniera stāvokli, vieņiem būs vajadzīga atļauja no pirma lietotāja. Lūdzu pārbaudiet sadaļu «Koplietošanas piekļuve» konkrētiem darba veidiem.

2. Pirmais saistītais lietotājs zaudēs savienojumu, ja cits lietotājs veido augstāk mineto operāciju piespiedu kārtā un veiksmīgi veido saistīšanu.

IOS saistīšana (Lūdzam, pārliecinieties, ka No Service S 19:13 Устройства Добавить устройство viedtālrunis ir pieslēgts Internetam 10 caur bezvada maršrutētāju) Aktivizējot savu kontu, lietotājs nospiest «Pievienot ierīci» vai augšajā labajā stūrī nospiediet «+», lai pievienotu sadzīves kondicionieru. Осущитель возлуха Pēc tam izvēlējiet ierīces tipu, kuru Jūs vēlaties savienot. Padomi:

Lietotne prasīs «Atļaut HiSmart Home saņemt piekļuvi Jūsu atrašanas vietai?» Lūdzam izvēlējiet «Vienmēr atļaut».

Kreisais attēls – sagatavošanas Interfeiss, lietotājam ir jāseko Instrukcijām lai veiktu iestatījumus. Pēc tam izvēlējiet «Tālāk». Labais attēls sniedz instrukcijas lietotājam, kā pieslēgt ierīci. 1.Solis: Nospiežot taustiņu

«WiFi iestatīšana», lietotājam nepieciešams atvert WiFi iestatījumus uz sava iPhone un izvēlēt tiklu, kuras nosaukumā būs «HiSmart-xx-xxxx».





<	Скани	рование беспр	ООВО Далее
Выб	ерите се	ть для присоедин	ения 🔾
🙃 roi	ngshen24	4	
œ B∈	droom Sp	beaker.k	
œ Go	ogle		
(î: @	рнісомі	И_0В	
	senseBX		
	dz2028@		
œ AE	EH-W4A1	2059a0f2cef9	
	EH-W4A1	2059a0f2cecd	
	EH-W4A1	-2059a0f2ced5	
ç c⊧	ninaNet-6	ec2	

No Service	• •	19:16	• •	91% 💻
<	Сканирова	ание беспро	во /	
Выбе	ерите сеть для	а присоединен	ния	0
	gshen244			
	droom Speake	r.k		
œ Go	ogle			~
(:	Введит	re пароль WiF	-j	
(:	••••		$\gamma_{\mu\nu}\epsilon$	
(;				
	Отменить	Подтв	ердить	
	Отменить (H-W4A1-2059;	a0f2cef9	өрдить	
œ AE œ œ œ e e	Отменить (H-W4A1-2059) H-W4A1-2059)	a0f2cecd	ердить	ĺ
 œ AE œ AE œ AE 	Отменить (H-W4A1-2059) H-W4A1-2059) H-W4A1-2059)	a0f2cecd a0f2ced5	ердить	
 (∵ AE (∵ AE (∵ AE (∵ Ch 	Отменить (H-W4A1-2059) H-W4A1-2059) H-W4A1-2059) inaNet-6ec2	a0f2cef9 a0f2cecd a0f2ced5	ердить	

Pēc veiksmīga pieslēguma ierīcei, lūdzu manuāli atgriezieties pie lietotnes HiSmart.

2.Solis: izvēlējiet bezvadu tīklu pieslēgšanai un ievadiet bezvadu maršrutetāja paroli, uzgaidiet līdz saistīšanas procesa beigām.

vai

Android saistīšana

(Pirms ierīces pieslēgšanas, pārbaudiet vai ierīcei ir savienojums ar Internetu caur bezvadu maršrutetāju).



Pēc tam izvēlējiet «Tālāk». 1.Solis: labajā attēlā izvēlējiet tīklu, kuras nosaukumā būs «HiSmart-xx-xxxx», pēc tam nospiediet pogu Tālāk augšajā labajā stūrī.

Padomi:

Lietotne prasīs «Iesniegt pieprāsījumu atļaujai HiSmart Home» Lūdzam izvēlējiet «OK». Kā arī prasīs «Atļaut HiSmart Home saņemt piekļuvi ierīces atrašanas vietai?» Lūdzam izvēlējiet «Atļaut».

		幕 ╗.⊪ 32% 會下午 7:10 🛛 🗖 🗖	📢 ╗.╢ 32% 🗎 下午 7:10
	< Сканирование бе	спроводн далее	Сканирование беспроводн далее
2.Solis: Pagaidiet, kamēr	Выберите сеть для прис	соединения 🖸 Вы	берите сеть для присоединения 🔘
būs redzams bezvadu		🕤 Be	droom Speaker.k
marsrutetaju saraksts, izvēlējiet bezvadu tīklu	rongshen244	र्च्च ror	ngshen244
saistīšanai un ievadiet		÷	Введите пароль WiFi
bezvadu maršrutētāja	Google Go	<u></u>	······ ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··
paroli,		÷	Отменить
pagaidiet līdz saistīšanas		र्च्च टार्ट	iz2028@
procesa beigam.	AEH-W4A1-2059a0f2cef AEH-W4A1-2059a0f2cef AEH-W4A1-2059a0f2cef AEH-W4A1-2059a0f2cef AEH-W4A1-2059a0f2cef AEH-W4A1-2059a0f2cef AEH-W4A1-2059a0f2cef AEH-W4A1-2059a0f2cef AEH-W4A1-2059a0f2cef AEH-W4A1-2059a0f2cef AEH-W4A1-2059a0f2cef AEH-W4A1-2059a0f2cef AEH-W4A1-2059a0f4 AEH-W4A1-2059a0f4 AEH-W4A1-2059a0f4 AEH-W4A1-2059a0f4 AEH-W4A1-2059a0f4 AEH-W4A1-2059a0f4 AEH-W4A1-2059a0f4 AEH-W4A1-2059A0f4 AEH-W4A1-2059A0f4 AEH-W4A1-2059A0f4 AEH-W4A	9 🤶 AE	H-W4A1-2059a0f2cef9
	🔶 vivo X23	ç viv	o X23
Dedomin		€ Ch	inaNet-6ec2

Padomi:

Saistīšanas procesa laikā, kad paradās uznirstošais logs, izvēlējiet «Pievienojums».

У этой сети WLAN нет доступа в Интернет. Подключиться?

OTMEHA

подключить

Vispārējo funkciju instrukcijas



Galvenā interfeisa apakšējā daļā ir trīs daļas. Pirmā -«Ierīces», šī daļa rāda visas ierīces un kādā telpā atrodas ierīce. Lietotājs ierīces vadības interfeisā var nospiest uz taustiņu Ierīces. Lietotājs var arī pārvaldīt telpas, tostarp telpu izveidošanu un telpu pārvaldību.

Otrā - «Intelektuālā funkcija», šajā daļā lietotāji var veikt dažus papildu iestatījumus, piemēram, iecienītākos iestatījumus, taimeri un skatuves saistīšanu.



Lietotāji var nospiest taustiņu «Pievienot» vai augšajā labajā stūrī «+», lai izveidotu intelektuālus parametrus. Tālāk, pirmkārt, lietotājiem ir jāizveido sava vārda iestatījumus un izvēlēt attiecīgu ikonu. Otrkārt, ir jāiestata nosacījumi un rezultāti atsevišķi. Ir trīs nosacījumi: manuāli, taimeris un ierīce.

No Service 🗢	19:16 добавлять	91%	No Service 🗢	19:16 test1	e 90% ■)	№ Service 🗢 19:17 < Дополнительные	⊛ 90% — > условия
Введите им	я		💮 Если			Вручную	2
Выбрать пиктогра	вмаау		Шаг 1: доб	авление условий	0	ТАЙМЕР	>
٢	*	C			- Im	Устройства	>
			🗐 Тогда				
Ϋ́γ.	Û	—	Шаг 2: доб	авление задач	0		
	Далее						

Manuāli: Mīļākā funkcija, gaisa kondicionētājam var iestatīt ieslēgšanu/izslēgšanu, ventilatora režīmu, temperatūru un ātrumu.

Taimeris: Iknedēļas taimera funkcija, lietotāji var uzstādīt taimeri 7*24 savām ierīcēm.

Ierīce: Saistīšanas funkcija, lietotāji var uzstādīt istabas temperatūras nosacījumus un mitruma nosacījumus no ierīcēm, kad nosacījums ir sasniegts, izmantojiet ierīces pārslēgu. Piemēram, ja temperatūra/mitrums augstāk vai zemāk par norādītu vērtību, ieslēdziet vai izslēdziet ierīci.

Pēdējais - «Profils», šajā daļā lietotāji var veikt dažus koplietojuma iestatījumus un vadību.

--Ziņojumu centrs: Informācija par ierīces kļūdu.

--Ierīces pārvaldība: Pārbaudiet vai mainiet ierīces iestatījumus.

Koplietojuma piekļuves pārvaldība: Pārbaudiet koplietošanas statusu.

--Demonstrācijas režīms: ierīces ekspluatācijas pieredze.

--Iestatījumi: vispārīgie iestatījumi.

No Service 🗢	19:17	@ 90% 🔲
() Use Кликн	г ите, чтобы настроить са	
Центр сообще	ний	>
Управление у	стройством	>
Управление о	бщим доступом	>
Демонстрацио	онный режим	>
Настройки		>
СС Устройства	00 00 Илеплектуальная функция	Профиль

No Service 🗢 19:17	onālais centrs:		
Изображение головы	attēlu.		
Адрес электронной почты xiyou35@126.comE-р	asta adrese: Pārbaudīt reģistrācijas e-pasta adresi. totājvārds: Pārbaudīt vai mainīt lietotājvārdu.		
Имя пользователя User >Ма	Mainīt paroli: mainīt uz jauno paroli. Dzēst kontu: Lietotāji var dzēst savu kontu un visa		
Изменить пароль для входа > infor	mācija par lietotājiem arī tiks dzēsta.		
Удалить учетную запись >			
Выйти			
No Service 🗢 19:17 @ 90% 🔳	Iestatīt ierīces:		
< Настройка устройств	Parādīts galvenajā lapā: atlasiet, vai ierīce tiks		
Отображено на главной странице	rādīta galvenajā interfeisā.		
Название устройства Кондиционер 1 >	Ierīces nosaukums: Pārbaudiet vai mainiet ierīces nosaukumu.		
Расположение устройства Комната по умо >	Ierīces atrašanās vieta: Pārbaudiet vai		
Предоставить доступ к устройству >	izmainiet ierīces izvietošanu.		
Идентификатор устройства са2с4f5124e4	Piešķirs piekļuvi ierīcei: Piešķirs piekļuvi citam kontam.		
Удалить устройство	Ierīces identifikators: ierīces MAC adrese.		
	Dzēst ierīci: Ierīces atslēgšana.		

Na Service 🕈	19-17 Настройки	8 90% 🔳	Iestatījumi:	
Передать соо	Передать сообщение		Nodot ziņojumu: kļūdu pārraides pārslēgs.	
Откао от проц	Откао от процента		Atteikšanas no procentiem: konfidencialitātes politika.	
Выбор кзыка	Выбор изыка		Valodas izvēle: valodas iestatījumi. Kopīga piekļuve lietotnei: dalīties ar saiti lietotne lajupielādei.	
Общий достуг	Общий доступ к прилажению			
О модуле WIF	О модуле W/FI			
Информация	Информация о версии		Par WIFI moduli: īss WiFi moduļa apraksts.	
Очистить каш	Очистить каш 3.4M >		Informācija par versiju: lietotnes versija.	
			Notīrīt kešatmiņu: notīrīt kešatmiņas datus.	

HiSmart Home lietotnes problēmu novēršana

	Iespējamais iemesls	Risinājums
Neizdevas pieslēgties kontam	Viedtālrunī ir atslēgts WiFi pieslēgums	Atļaut WiFi pieslēgumu
	Bezvadu maršrutētājs nevar pieslēgties Internetam	Griežaties pie vietēja interneta provaidera (ISP)
	Konta nepareiza parole	Atkārtoti ievadiet paroli
	Konts nav aktivizēts	Pārbaudiet, vai tika lietots kods reģistrēta e-pasta adresī
Neizdevas atiestatīt paroli izmantojot funkciju «Aizmirsat paroli?» Login interfeisā	Konts būs iesaldēts uz 30 minutēm, ja lietotājs nevarēs ienākt kontā pēc 5 mēģinājumiem	Paroles atiestatīšana pēc 30 minutēm
Neizdevas reģistrēties un kļūt	Nepareizs konta vārds vai parole	Lūdzu, ievērojiet norādījumus
par netotaju	E-pasta nepareizais formāts	Reģistrējieties pēc e-pasta pareiza formāta
	Neizdevas saņemt aktivācijas kodu no Hisense konta	Lūdzu, mēģiniet atrast e-pasta vēstuli no Hisense dzestos failos vai citā e-pasta sadaļā.
Kondicionieris nevar saistīties ar lietotni	Kondicionieris nav ieslēgts	Nospiediet «ON» uz sadzīves ierīces
	Bezvadu maršrutētāja vājš signāls, tā kā bezvadu maršrutētājs atrodas ārpus diapazona	Bezvadu maršrutētāja vai ierīces izvietošanas iestatījumi
	Bezvadu pieslēgums nevar savienoties ar Internetu	Griežaties pie vietēja interneta piekļuves sniedzēja (ISP)
	Kondicionieris nav ieslēgts saistīšanas režīmā	Sadzīves kondicionierim - uz tālvadības pults nospiediet taustiņu Horizontālas žalūzijas SWING – 6 reizes, skanēs signāls 5 reizes, uzgaidiet kamēr uz displeja būs attēlots «77». Uz sienas vadības pults -nospiediet taustiņu «Sleep» 8 reizes, saistīšanas process notiek, kad skanēs gaisa kondicioniera sistēmas signāls.
	Lietotne nedarbojas normāli	Izslēdziet WiFi viedtālrinī un pēc tam atkal pieslēdziet WiFi. Restartējiet viedtālruni.
	Nepareiza parole	Ievadiet bezvadu maršrutētāja pareizo paroli
	Kondicionieris nedarbojas normāli	Nospiediet pogu «OFF» uz ierīces un izslēdziet to uz 10 sekundēm,

Iespējamu iemeslu un risinājumu pārbaude:

		pēc tam atkal ieslēdziet
	I;	
	Izvietosanas nepareiza izvele	Lietotne prasis «Atļaut HiSmart
		Home saņemt piekļuvi Jusu
		atrasanas vietar » Ludzam izvelejiet
Māica kondicionienia vieu laiku	Mājas kondicionieris nav jeslāgts	« vienner anau». Nospiediet «ON» uz jerīces
in izelāste	Rezvadu maršrutetājs nevar	Griežaties pie vietāja interneta
Ir izsiegts	pieslēgties Internetam	niekluves spiedzēja (ISP)
		piekļuves sineuzeja (151.)
	Bezvadu maršrutētājs atrodas ārpus	Uzstādiet bezvadu maršrutētāja vai
	diapazona vai savienojuma signāls	ierīces atrašanas vietu
	ir vājš.	
	Mājas kondicionieris nedarbojas	Nospiediet pogu «OFF» uz ierīces
	normāli	un izslēdziet viņu uz 10 sekundēm,
		pēc tam restartējiet ierīci
	Savienojums ar lietotni nav normāls	Restartējiet lietotni, atslēdziet un no
		jauna nieslēdziet WiFi viedtalrunī
	Atkārtota ierīces saistīšana	Sēkojiet instrukcijam, lai atkārtoti
		paveikt ierīces saistīšanu
Kondicionieris nereaģē uz	Mājas kondicionieris nav ieslēgts	Nospiediet «ON» uz ierīces
tālvadības pults signālu	Bezvadu maršrutētājs nav ieslēgts	Nospiediet «ON» uz bezvadu
		maršrutētāja
	Bezvadu maršrutetājs nevar	Griežaties pie vietēja interneta
	pieslēgties Internetam	piekļuves sniedzēja (ISP)
	Bezvadu marsrutetajs atrodas arpus	Uzstadiet bezvadu marsrutetaja vai
	ir vājš	iences anasanas vietu
	Mājas kondicionieris nedarbojas	Nospiediet «OFF» uz ierīces un
	normāli	izslēdziet to uz 10 sekundēm, pēc
		tam atkal ieslēdziet
	Savienojums ar lietotni nedarbojas	Restartējiet lietotni vai izslēdziet un
	normāli	atkal ieslēdziet WiFi savienojumu
		viedtālrunī.
	Atkārtota ierīces saistīšana	Sēkojiet instrukcijam, lai atkārtoti
	T', , 1 1 ' -1'	paveikt ierices saistišanu
	Lietotne nedarbojas normali	Restartejiet lietotni vai viedtalruni
Neizdevas nonemt kondicionieri	Savienojuma gaidīšanas laiks ir	Mēģiniet nonemt kondicionieri
no viedtālruna	beidzies	citreiz atkārtojiet mēģinājumu
Lietojumprogramma negaidīti	Lietotne viedtālrunī negaidīti	Pirms lietotnes HiSmart Home
aizveras	aizveras brīvas atmiņas trūkuma dēl	ieslēgšanas aizveriet visas pašlaik
unz voi us	, , ,	nevajadzīgas lietotnes un fona
		lietotnes
	Savienojums nav stabīls tikla kļūda	Mēģiniet pieslēgties sistēmai vēlāk
	dēļ vai servera ielādes dēļ	
	Tikla kļūda	*Pieslēgums var saņemt kādu laiku
		(lēni)
		*Atkartojiet pieslegsanas
		mcgmajumu * Pārbaudiet bezvada tiklu
Seansa gaidīšanas laiks ir	Tikla vide nav stabīla	*Atkārtojiet nieslēgšanas
beidzies darhīhu naosamīhas dāl		mēģinājumu vēlāk
bendzies dai bibu neesannbas dej		* Izslēdziet mājas kondicionieri un
		pēc tam atkal pieslēdziet barošanas
		tiklam
	Komandas kļūme tikla kļūdas dēļ	*Pārbaudiet pieslēgumu bezvada
		tiklam
		 * Izslēdziet mājas kondicionieri un
		pēc tam atkal pieslēdziet barošanas

		tiklam
Lietotni vai dažas funkcijas nav iespējams aktivizēt	Atjaunojiet lietojumprogrammu	Ja pēc viedtālruņa opēretājsistēmas atjaunošanas lietotne nedarbojas, lūdzu atjaunojiet lietojumprogrammu līdz pēdējai versijai
Taimera funkcijas nedarbojas	Lietojumprogrammā netika ieslēgta viedtālruņa uzstādīta laika lasīšanas atļauja	Jāveic iestatījumus: ANDROID sistēmai – IESTATĪJUMI- Lietojumprogrammas (Ierīce) – HiSmart Home – Atļaujas – Izvietojums. Ieslēdziet atļauju pārslēgt atrašanās vietu. IOS sistēmai – pārejiet uz apakšējo interfeisa daļu – IESTATĪJUMI, atradiet HiSmart Home, ienāciet un izvēlējiet «Lietošanas laikā» interfeisā «Atrašanas vieta».
Taimera funkcijas nedarbojas	Taimera funkcijas netika aktivizētas	Pēc lietojumprogrammas atjaunošanas taimeris izslēgts un darbosies tikai pēc lietotāja paveiktiem iestatījumiem.
Ierīces vadības dati nevar tikt izmantoti	Datu vadība ir atslēgta	IOS sistēmai – sadaļā «IESTATĪJUMI» atradiet pielikumus un izvēlējiet «Bezvadu dati» un pārliecinieties, tika izvēlēts «WLAN un mobilie dati».
 	Ierīce nav atrasta	*Kondicionieris nav ieslēgts *Kondicionieris neatrodas saistīšanas režīmā *Izpildiet saistīšanu no jauna *Nospiediet pogu «OFF» uz ierīces un izslēdziet to uz 10 sekundēm, pēc tam ieslēdziet atkārtoti *Restartējiet lietojumprogrammu un atkārtojiet mēģinājumu
 © \$ ■ 13.5 Сканирование беспроводн Дал Выберите сеть для присоединения ○ 	Viedtālrunis nevar pieslēgties ierīcei	*Nospiediet pogu « [©] ». un pagaidiet, kamēr tiks atjaunots bezvadu tīklu saraksts; Atkārtoti piesaistiet ierīci viedtālrunim
Не удается выполнить сканирование на беспроводной маршрут		
× 4 0 ₽		
	Bezvadu savienojuma vājš signāls, tā kā bezvadu maršrutētājs atrodas ārpus diapazona Bezvadu savienojumam pav	Uzstādiet bezvadu maršrutētāja vai ierīces atrašanas vietu *Griežaties pie vietēja interneta
	pieslēguma Internetam	piekļuves sniedzēja (ISP) *Restartējiet savu viedtālruni *Atkārtojiet mēģinājumu pēc kada laika

